

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**  
ПУЛЬТЫ ДЛЯ ШЛАГБАУМОВ И ВОРОТ D1  
Версия от 27.03.2018

Назначение изделия	Подача на радиоприемник команд на открытие-закрытие шлагбаума или ворот
Кнопки	4 штуки с маркировкой «1», «2», «3», «4» (2 большие и 2 малые)
Рабочая частота	433,92 МГц
Мощность сигнала	Не более 10 мВт
Дальность действия	Не менее 50 метров на открытом пространстве
Элемент питания	12V 27A (LR27A, A27S, A27)
Ресурс тактовых кнопок	30000 циклов при 260 грамм-сила 50000 циклов при 160 грамм-сила
Размеры корпуса	30x55x13мм
Материал корпуса	Пластик ABS + металл
Температурный режим	Эксплуатации: -40°C ... +60°C Хранения: +10°C ... +30°C
Совместимость с приёмниками	CAME TOP, U433-V1, U433-V2
Совместимость с пультами	Пульты с фиксированным кодом

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
ПУЛЬТЫ ДЛЯ ШЛАГБАУМОВ И ВОРОТ D1  
Версия от 27.03.2018

**1. Гарантийные сроки**

- 1.1 Гарантийный срок на оборудование, исключая микрокнопки, составляет 6 (шесть) месяцев, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с даты производства.
- 1.2 Гарантийный срок на микрокнопки составляет 1 (один) месяц.
- 1.3 Элементы питания являются расходным материалом. Гарантия на элементы питания не предоставляется. Ответственность за преждевременное снижение заряда элемента питания, в том числе, при хранении пульта в месте с отрицательной температурой окружающей среды (например, при морозе в бардачке автомобиля), полностью лежит на покупателе.

**2. Оборудование не подлежит гарантийному ремонту в случаях:**

- 2.1 Несоблюдения требований транспортировки, настройки и эксплуатации оборудования.
- 2.2 Наличия механических внешних и внутренних повреждений, в том числе химических, электрохимических, электростатических, экстремальных термических повреждений.
- 2.3 Наличия неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, жидкостей (в т.ч. воды).
- 2.4 Превышения силы нажатия на микрокнопки в течение их гарантийного срока.

**ИНСТРУКЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ОБОРУДОВАНИЯ**

ПУЛЬТЫ ДЛЯ ШЛАГБАУМОВ И ВОРОТ D1  
Версия от 27.03.2018



- 1) Кнопки «1» и «2» - одновременно нажмите и держите 3 секунды.
- 2) **Светодиод пульта быстро мигнёт 3 раза.**
- 3) Кнопка «2» - продолжайте удерживать.
- 4) Кнопка «1» - отпустите кнопку.
- 5) Кнопка «1» - медленно нажмите **3 РАЗА!**
- 6) Кнопка «2» - продолжайте удерживать и ждите сигнала светодиода.
- 7) **Светодиод пульта начнёт мигать, пока нажата кнопка «2».**
- 8) Кнопка «2» - отпустите кнопку.
- 9) **Светодиод пульта выключится. Память пульта D1 очищена.**

**Передатчик | Приёмник**



**ОТКУДА                  КУДА**  
**КОПИРУЕМ**

Копирование пультов CAME TOP, R1 и других пультов с фиксированным кодом осуществляется в следующей последовательности:

- 1) Для копирования кода кнопки из пультов с фиксированным кодом в пульт D1 поднесите пульты друг к другу со стороны кнопок 1 и 2 на обоих пультах.
- 2) Нажмите и удерживайте нужную кнопку на пульте D1, светодиод пульта быстро мигнет два раза и потухнет.
- 3) Нажмите и удерживайте кнопку, которую Вы хотите скопировать в пульт D1.
- 4) Светодиод на пульте D1 подаст сигнал о завершении функции копирования (будет быстро мигать пока нажата кнопка на пульте D1). Код кнопки пульта с фиксированным кодом скопирован в пульт D1.