

Инструкция по удаленному добавлению новых пультов в приемники DHRE-1(2)

при помощи пульта R3 (R3V1), предварительно записанного в память приемника
Версия документа от 23.05.2017

1. В официальной инструкции к приемникам DHRE-1(2) заменяем:
 - Вместо кнопки «2» на пульте DH - используем кнопку «1» на пульте R3;
 - Вместо кнопки «1» на пульте DH - используем кнопку «3» на пульте R3.
2. Либо можно воспользоваться готовой исправленной инструкцией:

УДАЛЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ

Пункты А-Г необходимо выполнять в пятисекундном интервале:

- А. Нажать и удерживать кнопку «1» на пульте R3 (R3V1).
- Б. Не отпуская кнопку «1», нажать и удерживать кнопку «3».
- В. Отпустить зажатые кнопки.
- Г. Кратковременно нажать записанную кнопку в память приемника DHRE-1(2).
Приемник войдет в режим программирования, раздастся короткий звуковой сигнал, светодиод начнет непрерывно гореть.

3. Функция по добавлению новых пультов в приемники DHRE-1(2) при помощи пульта, предварительно записанного в память приемника, **активирована по умолчанию**.
4. Данная функция заменяет нажатие кнопки R1/R2 на приемнике. При этом доступ к приемнику не требуется. Что актуально, если приемник находится в труднодоступном месте.
5. Чтобы отключить или активировать данную функцию необходимо выключить приемник от питания, зажать и удерживать на приемнике кнопку R (R1), а затем снова включить приемник. Пульты в данной процедуре не участвуют. Отключить функцию можно только с версии 1.1 программного обеспечения приемника. Если у вас более старая версия программного обеспечения приемника (1.0), то отключить данную функцию невозможно.
6. Если функция активирована, то при подаче питания на приемник выдается звуковой сигнал. В противном случае, звуковой сигнал приемника отсутствует.